

EVBox BusinessLine

Opladning

Start opladning:

1. Sæt ladekablet i bilen og i ladestanderen
2. For at starte en opladningssession skal man scanne OK Ladebrikken over RFID-læseren på ladestanderen.
3. Ladestanderen reagerer med et bip. Det betyder at OK Ladebrikken er ved at blive godkendt.
4. LED-ringen bliver blå, når opladning startes.

Stop opladning

1. For at stoppe en opladningssession skal man scanne OK Ladebrikken over RFID-læseren på ladestanderen.
2. Ladestanderen reagerer med et bip. Det betyder at ladestanderen er ved at godkende OK Ladebrikken.
3. LED-ringen bliver grøn, når opladningen afsluttes.
4. Tag ladekablet ud af bilen og sæt det tilbage i kabelholderen.
5. Alternativt kan man straks afslutte opladningssessionen fra bilens display



OK

EVBox BusinessLine

Farvekoder

Hvad ser du?	Hvad betyder det?	Hvad gør man?
 LED-ring af eller grøn	Ladestanderen er klar til brug.	Sæt ladekablet i bilen og i ladestanderen.
 LED-ring grøn, blinker	Ladebrikken bliver verificeret.	Vent til LED-ringen bliver blå.
 LED-ring gul	Bilen er fuldt opladt.	Tag ladekablet ud af bilen og ladestanderen.
 LED-ring gul, blinkende	Opladningssessionen er i kø.	Når strøm bliver tilgængelig, vil opladningen starte eller genoptages, og LED-ringen bliver blå.
 LED-ring blå	Bilen oplader.	Bilen oplader
 LED-ring rød	Ladestanderen oplever en fejl.	Ladestanderen skal tjekkes af OK og muligvis blot genstartes.
 LED-ring rød, blinker	Ladebrikken er ikke autoriseret til at lade.	Brug en verificeret ladebrik til ladestanderen. OK kan se hvilke ladebrikker, der er tilknyttet ladestanderen.

